

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru

"Angara" - коробка для систем кондиционирования



Система, которая предназначена для прокладки трасс кондиционирования, отопления и водоснабжения. Короба устанавливаются как в жилых и офисных, так и в производственных помещениях, а также по фасадам зданий. Прокладка коммуникаций осуществляется как по стенам - в коробах настенного типа, так и по полу - в коробах плинтусного типа. Короба гармонично вписываются в интерьеры помещений и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Одним из отличий профессиональных коробов от обычных электротехнических коробов является специальная конструкция с округлой крышкой, охватывающей короб с 3-х сторон. Такая конструкция облегчает монтаж системы и позволяет ей идеально вписываться в любые интерьеры за счет полного отсутствия щелей на внешней поверхности короба. Также в ассортименте присутствует набор специализированных аксессуаров, которые обеспечивают как удобный монтаж системы, так и удобство последующей эксплуатации.

Шланги дренажные

Короба для кондиционеров

Код	AIR12061
Название	Скоба фиксирующая для короба 120x60 мм

Код	AIR12060
Название	Короб для кондиционера (основание+крышка) 120x60 мм

Код	AIR12010
Название	Переходники левый и правый 120x60-90x60 мм

Код	AIR10042
Название	Внутренний угол для плинтусного короба 100x40 мм белый

Код	AIR10040
Название	Короб плинтусный 100x40 мм белый

Код	AIR10
Название	Шланг дренажный, внутр. д. 10 мм

Код	AIR00042
Название	Крышка 42x40 мм (короба для кондиционеров)

Код AIR00001

Название Держатель раздвижной, с хомутом, для крышек шириной 70, 90 и 120 мм (d 15-55 mm)

Код AIR12062

Название Угол внутренний для короба 120x60 мм

Код AIR12

Название Шланг дренажный, внутр. д. 12 мм

Код AIR10042B

Название Внутренний угол для плинтусного короба 100x40 мм (ламинированный под дерево)

Код AIR10040B

Название Короб плинтусный 100x40 мм ламинированный под дерево

Код AIR00070

Название Крышка 70x40 мм (короба для кондиционеров)

Код AIR00002

Название Держатель с защелкой, для крышек шириной 40 и 90 мм (d 12-28 mm)

Код AIR70401

Название Скоба фиксирующая для короба 70x40 мм

Код AIR42400

Название Короб для кондиционера (основание+крышка) 42x40 мм

Код AIR14

Название Шланг дренажный, внутр. д. 14 мм

Код AIR12063

Название Угол внешний для короба 120x60 мм

Код AIR10043
Название Внешний угол для плинтусного короба 100x40 мм белый

Код AIR90401
Название Скоба фиксирующая для короба 90x40 мм

Код AIR16
Название Шланг дренажный, внутр.д.16 мм

Код AIR12064
Название Угол плоский для короба 120x60 мм

Код AIR10043B
Название Внешний угол для плинтусного короба 100x40 мм (ламинированный под дерево)

Код AIR00090
Название Крышка 90x40 мм (короба для кондиционеров)

Код	AIR90601
Название	Скоба фиксирующая для короба 90x60 мм

Код	AIR70400
Название	Короб для кондиционера (основание+крышка) 70x40 мм

Код	AIR12065
Название	Заглушка для короба 120x60 мм

Код	AIR10045
Название	Заглушка для плинтусного короба 100x40 мм белый

Код	AIR00120
Название	Крышка 120x60 мм (короба для кондиционеров)

AIR12066

Тройник для короба 120x60 мм

AIR10045B

Заглушка для плинтусного короба 100x40 мм (ламинированная под дерево)

AIR90600

Короб для кондиционера (основание+крышка) 90x60 мм

AIR20

Шланг дренажный, внутр. д. 20 мм

AIR12067

Прямой ввод в стену для короба 120x60 мм

AIR10047

Тройник для плинтусного короба 100x40 мм с отводом на короб 90x40 мм, белый

AIR00906

Крышка 90x60 мм (короба для кондиционеров)

AIR22

Шланг дренажный, внутр. д. 22 мм

AIR12068

Ввод в стену под углом 90 град. для короба 120x60 мм

AIR10047B

Тройник для плинтусного короба 100x40 мм с отводом на короб 90x40 мм, ламинированный под дерево

AIR25

Шланг дренажный, внутр. д. 25 мм

AIR12069

Накладка на стык для короба 120x60 мм

AIR10049

Накладка на стык для плинтусного короба 100x40 мм белое

AIR28

Шланг дренажный, внутр. д. 28 мм

AIR10049B

Накладка на стык для плинтусного короба 100x40 мм (ламинированное под дерево)

AIR42402

Угол внутренний для короба 42x40 мм

AIR32

Шланг дренажный, внутр. д. 32 мм

AIR42403

Угол внешний для короба 42x40 мм

AIR42404

Угол плоский для короба 42x40 мм

AIR35

Шланг дренажный, внутр. д. 35 мм

AIR42405

Заглушка для короба 42x40 мм

AIR40

Шланг дренажный, внутр. д. 40 мм

AIR50

Шланг дренажный, внутр. д. 50 мм

AIR42406

Тройник для короба 42x40 мм

AIR70405

Заглушка для короба 70x40 мм

AIR42408

Ввод в стену под углом 90 град. для короба 42x40 мм

AIR42409

Накладка на стык для короба 42x40 мм

AIR70402

Угол внутренний для короба 70x40 мм

AIR70403

Угол внешний для короба 70x40 мм

AIR70404

Угол плоский для короба 70x40 мм

AIR70406

Тройник для короба 70x40 мм

AIR70407

Прямой ввод в стену для короба 70x40 мм

AIR70408

Ввод в стену под углом 90 град. для короба 70x40 мм

AIR70409

Накладка на стык для короба 70x40 мм

AIR70410

Переходники левый и правый 70x40-42x40 мм

AIR70411

Ввод во внутренний блок кондиционера для короба 70x40, левый

AIR70412

Ввод во внутренний блок кондиционера для короба 70x40, правый

AIR90402

Угол внутренний для короба 90x40 мм

AIR90403

Угол внешний для короба 90x40 мм

AIR90404

Угол плоский для короба 90x40 мм

AIR90405

Заглушка для короба 90x40 мм

AIR90406

Тройник для короба 90x40 мм

AIR90407

Прямой ввод в стену для короба 90x40 мм

AIR90408

Ввод в стену под углом 90 град. для короба 90x40 мм

AIR90409

Накладка на стык для короба 90x40 мм

AIR90410

Переходники левый и правый 90x40-70x40 мм

AIR90602

Угол внутренний для короба 90x60 мм

AIR90603

Угол внешний для короба 90x60 мм

AIR90604

Угол плоский для короба 90x60 мм

AIR90605

Заглушка для короба 90x60 мм

AIR90606

Тройник для короба 90x60 мм

AIR90607

Прямой ввод в стену для короба 90x60 мм

AIR90608

Ввод в стену под углом 90 град. для короба 90x60 мм

AIR90609

Накладка на стык для короба 90x60 мм

AIR90610

Переходники левый и правый 90x60-70x40 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Красноярск (391)204-63-61
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru