Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калиниград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокуэнеци (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

## https://dkc.nt-rt.ru || dcf@nt-rt.ru

## Взрывозащищенные посты Ех е Ех і



Взрывозащищенные посты управления предназначены для управления и сигнализации, мониторинга электрических низковольтных

цепей и механизмов. Могут применяться в искробезопасных цепях управления и индикации технологических процессов при установке во


взрывоопасных газовых и пылевых средах.

Код 2201.181.20.00С

Название Ex пост управления из алюминия; 1Ex d e IIC T4 Gb X / Ex tb IIIB T130°CDb X IP66; Кнопка черная, 2NO -1 шт;

Кнопка красная,2NC -1 шт;Переключатель КВ I-0-II,2NO -1 шт.; В: ввод d10,5-18мм D15-24мм

подбронированный кабель Ni -1 шт.



Код


Название

Ex пост управления из GRP; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°C Db X /IP66; Аварийная кнопка красная, 1NC/1NO -1 шт.; Кнопка зеленая, 1NC/1NO-1 шт.; Лампа красная 20V-250V -1 шт.; C: ввод D5,5- 13мм под брон.кабель Ni -2 шт.

Код 2231.051.19.00Т

Название Ex пост управления из GRP; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°C Db X /IP66; Аварийная кнопка красная,

1NC/1NO -1 шт.; Кнопка черная,1NC/1NO -2шт.; С:ввод D5,5-13мм под бронированный кабель Ni -2 шт.




Код

Название Ex клеммная коробка из GRP; 1Ex d e IIC T5 Gb X IP66; Ex tb IIIB T95C DbX; Аварийная кнопка красная,

1NC/1NO -1 шт.; Кнопка Зеленая, 1NC/1NO -1шт.;В: ввод D8-13мм под небронированный кабель в

металлорукаве Dt 20мм.Ni 1 шт.



Код

Название Ex пост управления из GRP ;1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°C Db X /IP66; Аварийная кнопка красная,

1NC/1NO -1 шт.; Лампа красная 20V-250V 1шт.; С: ввод D5,5-13мм под бронированный кабель Ni -2 шт


Код 2231.031.19.052

Название Ex пост управления из GRP; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°C Db X /IP664 Кнопка Зеленая, 1NC/1NO -1

шт.; Кнопка красная,1NC/1NO - 1 шт.; С:ввод D5,5-13мм под бронированный кабель Ni -2 шт.

Название

Ex пост управления из GRP; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°C Db X /IP66; Кнопка красная,1NC/1NO - - 1 шт.; С:ввод D5,5-13мм подбронированный кабель Ni -1 шт.



Код 2231.031.19.050

Название Ex пост управления из GRP; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°C Db X /IP66; Аварийная кнопка

красная, 1NC/1NO -1 шт.; Кнопка Зеленая, 1NC/1NO-1 шт.; С:ввод D5,5-13мм под бронированный

кабель Ni -2 шт.

Код 2231.031.19.04Z

 $\sf Ex\ noct\ ynpaвления\ u3\ GRP;\ 1Ex\ d\ e\ IIC\ T6\ Gb\ X\ /\ Ex\ tb\ IIIB\ T80°C\ Db\ X\ /IP66;\ Aварийная\ кнonкa\ Haзвaниe$ 

красная, 1NC/1NO -1 шт.; С: ввод D5,5-13мм подбронированный кабель Ni -1 шт.

Код 2231.031.19.04Ү

 $\mathsf{HasBahue}$  Ex пост управления из GRP; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°C Db X /IP66; Аварийная кнопка

красная, 1NC/1NO -1 шт.; Кнопка черная, 1NC/1NO -1 шт.; С: ввод D5,5-13мм под бронированный

кабель Ni -2 шт.

Код 2231.031.19.04Х

 $\sf Ex\ noct\ ynpaвления\ us\ GRP;\ 1Ex\ d\ e\ IIC\ T6\ Gb\ X\ /\ Ex\ tb\ IIIB\ T80°C\ Db\ X\ /IP66;\ Aварийная\ кнonкa\ Haзвaниe$ 


красная, 1NC/1NO -1 шт.; С: ввод D5,5-13мм подбронированный кабель, Ni -2 шт.

Код 2201.171.19.00В

Название Ex пост управления из алюминия; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°CDb X / IP66; Аварийная кнопка

красная, 1NC/1NO -1 шт.; Кнопка Зеленая,1NC/1NO -1 шт; Лампа красная 20V-250V -1 шт.; С: ввод D5,5-

13мм подброн. кабель Ni -2 шт.




Код

Название Ex пост управления из алюминия; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°CDb X / IP66; Аварийная кнопка красная,

1NC/1NO -1 шт.; Кнопкачерная,1NC/1NO -2 шт. С: ввод D5,5-13мм под бронированный кабель, Ni -2шт.

Код

1NC/1NO -1 шт.; Лампа красная20V-250V -1 шт.; С: ввод D5,5-13мм под бронированный кабель Ni -2 шт.



Код 2201.121.19.03N

 $\sf Ex\ noct\ ynpaвления\ us\ anюминия;\ 1Ex\ d\ e\ IIC\ T6\ Gb\ X\ /\ Ex\ tb\ IIIB\ T80°CDb\ X\ /\ IP66;\ Khonka\ 3eлeная,\ 1NC/1NO\ Hasbahue$ 

-1 шт; Кнопка красная,1NC/1NO - 1шт.; С: ввод D5,5-13мм под бронированный кабель Ni -2 шт.

Код 2201.121.19.03М


 $\sf Ex\ noct\ ynpaвления\ us\ anьминия;\ 1Ex\ d\ e\ IIC\ T6\ Gb\ X\ /\ Ex\ tb\ IIIB\ T80°CDb\ X\ /\ IP66;\ Khonka\ Hasbahue$ 

красная,1NC/1NO - 1 шт.; С:ввод D5,5-13мм подбронированный кабель Ni -1 шт.

Код 2201.121.19.03L

Название Ex пост управления из алюминия; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°CDb X / IP66; Аварийная кнопка красная,


1NC/1NO -1 шт.; Кнопка Зеленая,1NC/1NO -1 шт.; С: ввод D5,5-13мм под бронированный кабель Ni -2 шт.



Код 2201.121.19.03К

 $\sf Ex\ noct\ ynpaвления\ us\ anьминия;\ 1Ex\ d\ e\ IIC\ T6\ Gb\ X\ /\ Ex\ tb\ IIIB\ T80°CDb\ X\ /\ IP66;\ Aварийная\ кнoпка\ кpacнaя, Hasвaниe$ 

1NC/1NO -1 шт.; С: ввод D5,5-13ммпод бронированный кабель Ni -1 шт.



Код 2201.121.19.03Ј

Название Ex пост управления из алюминия; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80°CDb X / IP66; Аварийная кнопка красная,

1NC/1NO -1 шт; Кнопка черная,1NC/1NO -1 шт.; С: ввод D5,5-13мм под бронированный кабель Ni-2 шт.


Код 2201.121.19.03І

Ex пост управления из алюминия; 1Ex d e IIC T6 Gb X / Ex tb IIIB T80 $^{\circ}$ CDb X / IP66; Аварийная кнопка красная, Название

1NC/1NO -1 шт.; C: ввод D5,5-13ммпод бронированный кабель, Ni -2 шт.

Название

Ех пост управления из GRP; 1Ex d e IIC T5 Gb X IP66 Ex tb IIIB T95C DbX; Аварийная кнопка красная, 1NC/1NO -1 шт.; В: ввод D8-13мм поднебронированный кабель в металлорукаве Dt 20мм. Ni 1 шт.



Код 2201.151.19.002


Название Ex пост управления из алюминия; 1Ex e IIC T5 Gb X IP66; Ex tb IIIB T95CDb X; Кнопка Зеленая,

1NC/1NO -1 шт.; В: ввод D5,5-13мм поднебронированный кабель в гладкой стальной трубе Dn 20мм. Ni. -1 шт.

Код 2231.031.19.01Е

Ex пост управления из GRP; 1Ex d e IIC T5 Gb X IP66; Ex tb IIIB T95C DbX; Переключатель KB 0-I ,2NO -1  $\mu T$ .; Название

В: ввод D8-13мм под небронированныйкабель в металлорукаве Dt 20мм. Ni -1 шт.



Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)22-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (772)734-952-31