

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru

Пульты и стойки управления




Аксессуары PN/CN/VN - монтажные платы

Аксессуары PN/CN/VN - прочие

Аксессуары PN/CN/VN - цоколи

Код	R5PN1000
Название	Пульт управления PN, ширина 1000 мм

Код	R5PC1000
Название	Монтажная плата, дополнительная, для оснований стоек CN/VN, В=1000мм



Код	R5APC1000
Название	Верхняя секция APC, для стоек управления серии CN, 1000 мм

Код R5A34

Название Рым-болты для пультов и стоек управления. 2 рым-болта в комплекте




Код R5PN1200

Название Пульт управления PN, ширина 1200 мм



Код R5PC1200

Название Монтажная плата, дополнительная, для оснований стоек CN/VN, В=1200мм



Код R5APC1200

Название Верхняя секция APC, для стоек управления серии CN, 1200 мм

Код R5CC1000

Название Крышка для оснований CPC и консолей MPC, 1000 мм

Код R5PN1600

Название Пульт управления PN, ширина 1600 мм



Код R5PC1600

Название Монтажная плата, дополнительная, для оснований стоек CN/VN, В=1600мм



Код R5APC1600

Название Верхняя секция APC, для стоек управления серии CN, 1600 мм

Код R5CC1200

Название Крышка для оснований CPC и консолей MPC, 1200 мм

Код R5PN2000

Название Пульт управления PN, ширина 2000 мм



Код R5ZP2038

Название Цоколь для пультов управления, 2000 x 380 x 100 мм

Код R5PC600

Название Монтажная плата, дополнительная, для оснований стоек CN/VN, В=600мм



Код R5APC600

Название Верхняя секция APC, для стоек управления серии CN, 600 мм

Код R5CC1600

Название Крышка для оснований CPC и консолей MPC, 1600 мм


Код R5PN600

Название Пульт управления PN, ширина 600 мм



Код R5PC800

Название Монтажная плата, дополнительная, для оснований стоек CN/VN, В=800мм



Код R5APC800
Название Верхняя секция APC, для стоек управления серии CN, 800 мм

Код R5CC600
Название Крышка для оснований CPC и консолей MPC, 600 мм



Код R5PPM1000
Название Монтажная плата, для консолей стоек управления CN/VN, 1000 мм



Код R5PN800
Название Пульт управления PN, ширина 800 мм



Код R5APV1000
Название Верхняя секция APV, для стоек управления серии VN, 1000 мм

Код R5CC800
Название Крышка для оснований CPC и консолей MPC, 800 мм



Код R5PPM1200
Название Монтажная плата, для консолей стоек управления CN/VN, 1200 мм



Код R5CV1000
Название Крышка для оснований CPV и консолей MPV, 1000 мм



Код R5APV1200
Название Верхняя секция APV, для стоек управления серии VN, 1200 мм

Код R5PPM1600
Название Монтажная плата, для консолей стоек управления CN/VN, 1600 мм



Код R5CV1200
Название Крышка для оснований CPV и консолей MPV, 1200 мм

R5APV1600

Верхняя секция APV, для стоек управления серии VN, 1600 мм

R5PPM600

Монтажная плата, для консолей стоек управления CN/VN, 600 мм



R5CV1600

Крышка для оснований CPV и консолей MPV, 1600 мм



R5APV600

Верхняя секция APV, для стоек управления серии VN, 600 мм

R5PPM800

Монтажная плата, для консолей стоек управления CN/VN, 800 мм



R5CV600

Крышка для оснований CPV и консолей MPV, 600 мм

R5APV800

Верхняя секция APV, для стоек управления серии VN, 800 мм

R5CPC1000

Основание CPC, для стоек управления серии CN, 1000 мм

R5CV800

Крышка для оснований CPV и консолей MPV, 800 мм



R5MPG20

Газовые упоры R5MPG20, 1 упаковка - 2шт.



R5CPC1200

Основание CPC, для стоек управления серии CN, 1200 мм



R5MPG25

Газовые упоры R5MPG25, 1 упаковка - 2шт.



R5CPC1600

Основание CPC, для стоек управления серии CN, 1600 мм

R5MPG30

Газовые упоры R5MPG30, 1 упаковка - 2шт.



R5CPC600

Основание CPC, для стоек управления серии CN, 600 мм

R5MPG35

Газовые упоры R5MPG35, 1 упаковка - 2шт.



R5CPC800

Основание CPC, для стоек управления серии CN, 800 мм



R5MPG40

Газовые упоры R5MPG40, 1 упаковка - 2шт.



R5CPV1000

Основание CPV, для стоек управления серии VN, 1000 мм



R5CPV1200

Основание CPV, для стоек управления серии VN, 1200 мм

R5S01

Рейки дверные, вертикальные, для полки пульта управления PN, 1 упаковка - 2шт.



R5CPV1600

Основание CPV, для стоек управления серии VN, 1600 мм



R5S02

Рейки дверные, вертикальные, для стоек управления SN, 1 упаковка - 2шт.



R5CPV600

Основание CPV, для стоек управления серии VN, 600 мм



R5CPV800

Основание CPV, для стоек управления серии VN, 800 мм

R5MPC1000

Консоль MPC, для стоек управления серии CN, 1000 мм



R5MPC1200

Консоль MPC, для стоек управления серии CN, 1200 мм

R5MPC1600

Консоль MPC, для стоек управления серии CN, 1600 мм



R5MPC600

Консоль MPC, для стоек управления серии CN, 600 мм

R5MPC800

Консоль MPC, для стоек управления серии CN, 800 мм



R5MPV1000


Консоль MPV, для стоек управления серии VN, 1000 мм

R5MPV1200

Консоль MPV, для стоек управления серии VN, 1200 мм


R5MPV1600

Консоль MPV, для стоек управления серии VN, 1600 мм




R5MPV600

Консоль MPV, для стоек управления серии VN, 600 мм



R5MPV800

Консоль MPV, для стоек управления серии VN, 800 мм



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93