

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru

Основные элементы каркаса



Комплекты объединения шкафов

Аксессуары

Код R5IKSSP75

Название Панель сплошная для комплекта ППВР Jean Muller B=75



Код R5IKSSP50

Название Панель сплошная для комплекта ППВР Jean Muller B=50

Код R5IKSSP150

Название Панель сплошная для комплекта ППВР Jean Muller B=150

Код R5UPSKIT

Название Комплект для установки ИБП серии SMALLR до 2700W



Код R5IKSSP300

Название Панель сплошная для комплекта ППВР Jean Muller B=300



Код R5IKS206

Название Комплект для установки ППВР Jean Muller B=2000 Г=600

Код R5IKS204

Название Комплект для установки ППВР Jean Muller B=2000 Г=400

Код R5IKSSP100

Название Панель сплошная для комплекта ППВР Jean Muller B=100

Код R5IKS226
Название Комплект для установки ППВР Jean Muller В=2200 Г=600

Код R5IKS228
Название Комплект для установки ППВР Jean Muller В=2200 Г=800



Код R5IKSVP50
Название Панель перфорированная для комплекта ППВР Jean Muller В=50



Код R5IKSVP75
Название Панель перфорированная для комплекта ППВР Jean Muller В=75

Код R5IKS208
Название Комплект для установки ППВР Jean Muller В=2000 Г=800

Код R5IKS224

Название Комплект для установки ППВР Jean Muller В=2200 Г=400



Код R5TSW03

Название Балка транспортная 300мм, 1кмп=2шт.

Код R5ACF1840

Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400



Код R5TSW04

Название Балка транспортная 400мм, 1кмп=2шт.

Код R5ACF1860

Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

Код R5TSW06

Название Балка транспортная 600мм, 1кмп=2шт.

Код R5ACF1880

Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400



Код R5TSW08

Название Балка транспортная 800мм (400+400), 1кмп=2шт.

Код R5ACF2060

Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

Код R5ACF2040

Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

Код R5TSW10
Название Балка транспортная 1000мм (400+600), 1кмп=2шт.

Код R5ACF2080
Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400



Код R5TSW12
Название Балка транспортная 1200мм (400+800, 600+600), 1кмп=2шт.

Код R5ACF2240
Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

Код R5ACF2260
Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

Код R5KTFL46

Название Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

Код R5ACF2280

Название Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400



R5KTFL48

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE1840M

Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400



R5KTFL64

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE2280M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KFRE22100M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KFRE22120M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KFRE1860M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400



R5KTFL66

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE1880M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KTFL68

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE18100M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400



R5KTFL86

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KTFL84

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE1830M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KTFL88

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE18120M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400



R5KTFL104

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KFRE2030M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400



R5KTFL106

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KFRE2040M

Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

R5KTFL108

Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400



R5KFRE2060M

Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

R5KTFL44

Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

R5KFRE2080M

Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

R5KTS40

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE20100M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400



R5KTS60

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE20120M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KTS80

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE2230M

Рама для углового соединения CQE B=1800 Ш/Г=400

R5KTS100

Верхн. панель под фл. FL21, 400x600мм

R5KFRE2240M

Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400



R5KFRE2260M

Рама для углового соединения CQE В=1800 Ш/Г=400

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93