

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || [dcf@nt-rt.ru](mailto:dcf@nt-rt.ru)

## Блоки, кабели распределения питания



Код R519SH8

Название БРП 19" 16А Вых: 8xSchuko, Вх: Schuko 2м



Код R519SH8OPSHC14

Название БРП 19" 10А с выключателем Вых: 8xSchuko, Вх: C13x2м

Код R519SH6OPSHSP

Название БРП 19" 16А с выключателем и защитой Вых: 6xSchuko, Вх:SchukoX2м



Код R519IEC8CBC14  
Название БРП 19" 10А с автоматом 1Р Вых: 8xC13, Вх:С14Х2м

Код R519IEC8AMC14  
Название БРП 19" 10А с индикацией Вых: 8xC13, Вх:С14Х2м



Код R519SH8CD  
Название БРП 19" 16А с индикацией Вых: 8xSchuko, Вх:SchukoX2м

Код R519SH6CB  
Название БРП 19" 16А с автоматом 2Р Вых:6XSchuko Вх:SchukoX2м



Код R519C146  
Название БРП 19" 16А Вых:6 XC19, Вх. разъём С20х2м

Код R5VSH6CBCD

Название БРП 0U 16А с автоматом 1Р и амперметром Вых: 6xSchuko, Вх:SchukoX2м

Код R5VSH10SWOPAM

Название БРП 0U 16А с выключателем, защитой, и индикацией Вых:10XSchukoВх:SchukoX2м

Код R5VIEC12CBOP

Название Блок распределения питания 0U 10А с автоматом 2Р и защитой Вых:12XC13 Вх. C14X20м

Код R5VIEC11CDOP

Название БРП 0U 10А с индикацией и защитой Вых11XC13 Вх:C14X2м



Код R519IEC10SWCD

Название БРП 0U 10А с индикацией и защитой Вых:10XC13 Вх:C14X2м

Код R5VIEC24PIC14

Название БРП 0U 10А с индикацией Вых:24XC13 Вх:C14X2м



Код R5V12PIOPCDC19  
Название БРП 0U 16А с индикацией Вых:12XC19 Вх:С20Х2м



Код R5V12CBOPCDC19  
Название БРП 0U 16А с индикацией и автоматом 1P Вых:12XC19 Вх:С20Х2м



## Кабель питания



Код R5COR09950  
Название Кабель питания IEC320 C19 - IEC320 C20, 5,0 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORD0930  
Название Кабель питания IEC320 C19 - IEC320 C20, 3,0 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORD0920  
Название Кабель питания IEC320 C19 - IEC320 C20, 2,0 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORD0918  
Название Кабель питания IEC320 C19 - IEC320 C20, 1,8 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORD0910  
Название Кабель питания IEC320 C19 - IEC320 C20, 1,0 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORD0905  
Название Кабель питания IEC320 C19 - IEC320 C20, 0,5 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORD3405  
Название Кабель питания IEC320 C13 - IEC320 C14, 0,5 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORD3410  
Название Кабель питания IEC320 C13 - IEC320 C14, 1,0 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORD3418

Название Кабель питания IEC320 C13 - IEC320 C14, 1,8 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORD3420

Название Кабель питания IEC320 C13 - IEC320 C14, 2,0 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORD3430

Название Кабель питания IEC320 C13 - IEC320 C14, 3,0 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORD3450

Название Кабель питания IEC320 C13 - IEC320 C14, 5,0 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORDS305

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C13, 0,5 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORDS310

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C13, 1,0 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORDS318

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C13, 1,8 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORDS320

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C13, 2,0 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORDS330

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C13, 3,0 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORDS350

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C13, 5,0 м, сечение 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORDS905

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C19, 0,5 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORDS910

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C19, 1,0 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORDS918

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C19, 1,8 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORDS920

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C19, 2,0 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>



Код R5CORDS930

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C19, 3,0 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>

Код R5CORDS950

Название Кабель питания Schuko - IEC320 C19, 5,0 м, сечение 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>





Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || [dcf@nt-rt.ru](mailto:dcf@nt-rt.ru)