

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru

"Quadro" - клеммные зажимы



Предназначены для соединения нескольких проводников и обеспечения безопасного к ним подключения.

Push-in

Винтовые

Пружинные

Код ZEFC421BL

Название Крышка для клеммы 4 точки подключения на 4 кв.мм



Код ZEFC421GR

Название Крышка для клеммы 4 точки подключения на 4 кв.мм

Код ZEFB0403B

Название Перемычка на 3 контакта 4 кв.мм



Код ZEFB0402R

Название Перемычка на 2 контакта 4 кв.мм

Код ZEFB0402B

Название Перемычка на 2 контакта 4 кв.мм



Код ZEFB0210R

Название Перемычка на 10 контактов 2,5 кв.мм

Код ZEFB0210B

Название Перемычка на 10 контактов 2,5 кв.мм

Код ZEFB0205R

Название Перемычка на 5 контактов 2,5 кв.мм



Код ZEFB0205B

Название Перемычка на 5 контактов 2,5 кв.мм

Код ZEFB0203R

Название Перемычка на 3 контакта 2,5 кв.мм



Код ZEFB0203B

Название Перемычка на 3 контакта 2,5 кв.мм

Код ZEFB0202R

Название Перемычка на 2 контакта 2,5 кв.мм



Код ZEFB0202B

Название Перемычка на 2 контакта 2,5 кв.мм



Код ZDFE04R Разделительная

Название пластина



Код ZDFE03R Разделительная

Название пластина

Код ZDFE02R Разделительная

Название пластина



Код ZDFE01R Разделительная

Название пластина

Код ZEFTE200

Название Трехуровневая клемма на 2,5 кв.мм с заземлением

Код ZEFT251GR

Название Крышка для трехуровневой клеммы на 2,5 кв.мм

Код ZEFT250GR

Название Клемма для подключения 3х контактного датчика

Код ZEFT201GR

Название Крышка для трехуровневой клеммы на 2,5 кв.мм

Код ZEFT200GR

Название Трехуровневая клемма на 2,5 кв.мм

Код ZEFT200BL


Название Трехуровневая клемма на 2,5 кв.мм синяя

Код ZEFS400GR

Название Клемма с размыкателем на 4 кв.мм

Код ZEFS400BL

Название Клемма с размыкателем на 4 кв.мм синяя




Код ZEFS200GR

Название Клемма с размыкателем на 2,5 кв.мм

Код ZEFS200BL

Название Клемма с размыкателем на 2,5 кв.мм синяя




Код ZEFF448GR

Название Клемма с держателем предохранителя на 4 кв.мм с индикацией

Код ZEFF423GR

Название Клемма с держателем предохранителя на 4 кв.мм




Код ZEFF400GR

Название Клемма с держателем предохранителя на 4 кв.мм

ZEFF400BL

Клемма с держателем предохранителя на 4 кв.мм




ZEFDS220GR

Двухуровневая клемма на 2,5 кв.мм

ZEFDS210GR

Двухуровневая клемма с размыкателем на 2,5 кв.мм



ZEFDS201GR

Крышка для двухуровневой клеммы на 2,5 кв.мм

ZEFDS200GR


Двухуровневая клемма с размыкателем

ZEFDE400

Двухуровневая клемма заземления на 4 кв.мм

ZEFDE200

Двухуровневая клемма заземления на 2,5 кв.мм




ZEFD420GR

Двухуровневая клемма 4 кв.мм с заземлением в нижнем ярусе

ZEFD410GR

Двухъярусная клемма с объединенными ярусами на 4 кв.мм



ZEFD410BL


Двухъярусная клемма с объединенными ярусами на 4 кв.мм синяя

ZEFD401GR

Крышка для двухуровневой клеммы на 4 кв.мм

ZEFD400GR

Двухуровневая клемма на 4 кв.мм




ZEFD400BL

Двухуровневая клемма 4 кв.мм синяя

ZEFD220GR

Двухуровневая клемма 2,5 кв.мм с заземлением в нижнем ярусе



ZEFD210GR


Двухярусная клемма с объединенными ярусами на 2,5 кв.мм

ZEFD210BL

Двухярусная клемма с объединенными ярусами на 2,5 кв.мм синяя

ZEFD201GR

Крышка для двухуровневой клеммы на 2,5 кв.мм




ZEFD201BL

Крышка для двухуровневой клеммы на 2,5 кв.мм

ZEFD200GR

Двухуровневая клемма на 2,5 кв.мм



ZEFD200BL

Двухуровневая клемма на 2,5 кв.мм синяя

ZEFCE420

Клемма заземления 4 точки подключения на 4 кв.мм

ZEFCE410

Клемма заземления 3 точки подключения на 4 кв.мм

ZEFCE400

Клемма заземления на 4 кв.мм

ZEFCE220

Клемма заземления 4 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFCE210

Клемма заземления 3 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFCE200

Клемма заземления 2 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFC420GR

Проходная клемма 4 точки подключения на 4 кв.мм

ZEFC420BL

Проходная клемма 4 точки подключения на 4 кв.мм синяя

ZEFC411GR

Крышка для клеммы 3 точки подключения на 4 кв.мм

ZEFC410GR

Проходная клемма 3 точки подключения на 4 кв.мм

ZEFC410BL

Проходная клемма 3 точки подключения на 4 кв.мм синяя

ZEFC401GR

Крышка для клеммы 2 точки подключения на 4 кв.мм

ZEFC400GR

Проходная клемма 2 точки подключения на 4 кв.мм

ZEFC400BL

Проходная клемма 2 точки подключения на 4 кв.мм синяя

ZEFC221GR

Крышка для клеммы 4 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFC221BL

Крышка для клеммы 4 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFC220GR

Проходная клемма 4 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFC220BL

Проходная клемма 4 точки подключения на 2,5 кв.мм синяя

ZEFC211GR

Крышка для клеммы 3 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFC210GR

Проходная клемма 3 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFC210BL

Проходная клемма 3 точки подключения на 2,5 кв.мм синяя

ZEFC201GR

Крышка для клеммы 2 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFC200GR

Проходная клемма 2 точки подключения на 2,5 кв.мм

ZEFC200BL

Проходная клемма 2 точки подключения на 2,5 кв.мм синяя

ZEFB0410R

Перемычка на 10 контактов 4 кв.мм

ZEFB0410B

Перемычка на 10 контактов 4 кв.мм

ZEFB0405R

Перемычка на 5 контактов 4 кв.мм

ZEFB0405B

Перемычка на 5 контактов 4 кв.мм

ZEFB0403R

Перемычка на 3 контакта 4 кв.мм

ZCBS02

CBS.2 Клемма с ножевым размыкателем. 2,5 кв.мм., 1 уровень, винт

ZCBF04GR

CBF.4/GR Держатель предохранителя 4 кв.мм., винт, 5x20 мм.

ZCB401

CBS.2/PT Торцевой изолятор для CBS, CBF

ZBT003-RET

BT/3, торцевой упор

ZAF201

AFO/PT, торцевой изолятор бежевый AFO.2/2+2

ZDB400GR

DBC.4/GR(Ex) Клемма проходная 4 кв.мм., 2 уровня, винт

ZCPF501-RET

CPF/5D1A Картридж со вставкой с диодом 1A

ZCNT06

CNT.6, разъединитель нейтрали 6 кв.мм

ZCF100

Многополюсная клеммная панель без верхней крышки

ZTO220-RET

ТЕС.16/О, зажим для заземления желт.зелен 16 кв.мм

ZTC500

ТС/РО, зажим для подключения термопар бежевый

ZNC100

NCS, проходной зажим с прорезанием изоляции, 1,5 кв.мм бежевый

ZHVP300GR-RET

Пружинная проходная клемма со штыревым контактом. Серая. 2,5 кв. мм.

ZHT250-RET

HTE.4(Ex), зажим для заземления, 4 кв.мм желто-зеленый

ZHS200GR-RET

HMS.2GR, 2,5 кв.мм, с ножевым разъединителем, серая

ZHB204-RET

HSCB/6/PO/4, короткозамкнутая перемычка, 4 полюса

ZHB200GR-RET

HSCB.6GR, тестовый с разъединителем, серый , 6 кв.мм

ZSB200GR-RET

SCB.6GR, тестовый с разъединителем серый 6 кв.мм

ZPTMS-RET

Маркировка групп зажимов. Узкая

ZDU06R-RET

DFU/6/ROSSO, цветной разделитель/изолятор

ZDD002-RET

SDD/2, 4 -х местная тестовая розетка

ZPRP070G-RET

PRP/7/G, защитная крышка для перемычек

ZHM220GR-RET

HMM.4/2+2GR(Ex), проходной зажим 4кв.мм 2ввода/2 вывода

ZHF300GR-RET

HMFA.2GR, держатель предохранителя, 2,5 кв.мм, серый

ZHD301-RET

HMD.1/PT(Ex)I, торцевой изолятор синий для HMD.1 и HMD.2

ZCBS02GR

CBS.2/GR Клемма с ножевым размыкателем. 2,5 кв.мм., 1 уровень, винт

ZCBF04I

CBF.4 (Ex)I Держатель предохранителя 4 кв.мм., винт, 5x20 мм.

ZCB401GR

CBS.2/GR/PT Торцевой изолятор для CBS, CBF

ZBT005-RET

BTU, торцевой упор

ZAF400

AFO.2/2+2, проходной зажим 2,5 кв.мм бежевый с цельным контактом

ZDB417GR

DBC.4/CI/GR(Ex) Клемма проходная 4 кв.мм., 2 уровня, уровни перемкнуты, винт

ZCPF511

Картридж под предохранитель 5x20. Предустановлен диодный индикатор. 115В (AC-DC). Тип CPF/5L115. Зеленый.

ZCNT16

CNT.16, разъединитель нейтрали 16 кв.мм

ZCLNRJET

Промывочная жидкость для струйного принтера ДКС

ZCF900

Многополюсная клеммная панель с верхней крышкой

ZCE110

СВЕ.2, зажим для заземления желт.зелен 2,5 кв.мм 2 ввод/2вывода

ZTC510

ТС/ПО(Ex)j, зажим для подключения термопар синий

ZNC101

NCS/PT, торцевой изолятор для NCS

ZHVP301GR-RET

Торцевой изолятор для штекерных зажимов типа HVPC.2/HVTE.2

ZHT270-RET

НТЕ.4/2+2(Ex), зажим для заземления, 2 ввод/2 вывода, 4 кв.мм желто-зеленый

ZHB205-RET

HSCB/6/CPM, замыкающий винт+рукав

ZHB201GR-RET

HSCB.6/PTGR, торцевой изолятор для HSCB.6, серый

ZSB200

SCB.6, тестовый с разъединителем бежевый 6 кв.мм

ZRF101GR

RFN/PTGR(Ex), торцевой изолятор для RN.2 серый

ZPTP0310R-RET

Перем.втыч Изол. 10 пол. Крас. Шаг 5,2мм

ZPRP05

PRP/5/BIANCO, защитная крышка для перемычек

ZHM250GR-RET

HMM.4GR(Ex), проходной зажим 4 кв.мм серый

ZHM170GR

HMM.2/2+2/AGR, проходной зажим, 2 ввод/2 вывода, серый 2,5 кв.мм, разомкнутые

ZHI130

HP.2(Ex)j, мини зажим, проходной 2,5 кв.мм синий

ZHF910MGR-RET

Держатель предохранителя 5x20. Пружина. 4 кв. мм. Серый. С диодным индикатором на 115-230 вольт (AC/DC).

ZHD200GR-RET

HMD.1GR(Ex), 2-х уровневый проходной зажим, серый, 1,5 кв.мм

ZCC14

Кабельный зажим для подключения экрана (д.14)

ZCBS02I

CBS.2 (Ex) Клемма с ножевым размыкателем. 2,5 кв.мм., 1 уровень, винт

ZCBF423GR

CBF.4/C23/GR Держатель предохранителя 4 кв.мм., винт, 5x20 мм, с индикатором на 110-230В.

ZCB402

CBS.2 (Ex)/PT Торцевой изолятор для CBS, CBF

ZBT001

BT/DIN/PO, торцевой упор

ZAF500

AFO.2/1+1, проходной зажим 2,5 кв.мм бежевый с отдельными контактами

ZDB500

DBC.4 (Ex) Клемма проходная 4 кв.мм., 2 уровня, винт

ZCPF512

Картридж под предохранитель 5x20. Предустановлен диодный индикатор. 12В (AC-DC). Тип CPF/5L12. Зеленый.

ZCPF05

CPF/5 адаптер для установки предохранителя

ZCNT161

CNT.16/PT, торцевой изолятор для CNT.16

ZPD002-RET

PSD/B, тестовая розетка

ZNC200

Проходной зажим винт (4 кв. мм) - прорезание изоляции (1,5 кв. мм) . Бежевый

ZINKBJET

Чернила для струйного принтера ДКС

ZHVP900GR-RET

Разъем типа гнездо, с пружинн

ZHT330-RET

НТЕ.10(Ex), зажим для заземления, 10 кв.мм желто-зеленый

ZHMS10GR

HMM.2/2+2/SGR, проходной зажим, 2 ввод/2 вывода, серый 2,5 кв.мм, с размыкателем

ZHB100GR

HSCB.4GR, тестовый с разъединителем, серый , 4 кв.мм

ZSB200GR

SCB.6GR, тестовый с разъединителем серый 6 кв.мм

ZRF201

RFN/PT(Ex)j, торцевой изолятор для RN.1/2,5

ZDF300

DFM/300, цветной разделитель/изолятор

ZPRP05B

PRP/5/BLU, защитная крышка для перемычек

ZPOF06-RET

POF/06, собранная перемычка

ZHM330GR-RET

HMM.10/GR(Ex), проходной зажим серый 10 кв.мм

ZHI131

HPC.2(Ex)i, мини зажим, проходной 2,5 кв.мм синий

ZHD410-RET

HMD.2N(Ex)i, 2-х уровневый проходной зажим, синий, 2,5 кв.мм

ZCC20

Кабельный зажим для подключения экрана (д.20)

ZCBS04

CBS.4 Клемма с ножевым размыкателем. 4 кв.мм., 1 уровень, винт

ZCBF448GR

CBF.4/C48/GR Держатель предохранителя 4 кв.мм., винт, 5x20 мм, с индикатором на 12-48В.

ZBT003

BT/3, торцевой упор

ZDB517

DBC.4/CI/ (Ex)i Клемма проходная 4 кв.мм., 2 уровня, уровни перемкнуты, винт

ZDB401GR

DBC.4/GR/PT Торцевой изолятор для DBC.4

ZCPF548

Картридж под предохранитель 5x20. Предустановлен диодный индикатор. 48В (AC-DC). Тип CPF/5L48. Зеленый.

ZCNT35

CNT.35, разъединитель нейтрали 35 кв.мм

ZCF101

Верхняя крышка для CF.12/1+1

ZTE120

TEC.6/D, зажим для заземления желт.зелен 6 кв.мм

ZHT520-RET

HTE.2/2+2(Ex), зажим для заземления, 2 ввод/2 вывода, 2,5 кв.мм желто-зеленый

ZHMS20GR

HMM.2/1+2/SGR, проходной зажим, 1 ввод/2 вывода, серый 2,5 кв.мм, с размыкателем

ZPD017-RET

PSD/O, тестовая розетка

ZHC200GR

Клеммный зажим. Двухуровневый. Со штыревыми контактами. Тип HCD.1/GR. Серый. 1,5 кв.мм.

ZHB101GR

HSCB.4/PTGR, торцевой изолятор для HSCB.4, серый

ZSB201

SCB/6/PT, торцевой изолятор бежевый для SCB.6

ZRN300GR

RN.1/2,5GR(Ex), проходной зажим 1,5 кв.мм серый

ZDF400

DFM/400, цветной разделитель/изолятор

ZPTC1002-RET

PTC/10/02, 2 полюсная перемычка

ZPRP05R

PRP/5/ROSSO, защитная крышка для перемычек

ZHM331GR-RET

HMT.10/PTGR, торцевой изолятор серый для HMM.10

ZHI132

HPP.2(Ex)j, мини зажим, проходной 2,5 кв.мм синий

ZHD420GR

HMD.2N/DD/GR двухуровневый пружинный зажим с диодом

ZHC290GR

Клеммный зажим. Двухуровневый с объединенными ярусами. Со штыревыми контактами. Тип HCD.1/CI/GR. Серый. 1,5 кв.мм.

ZCC35

Кабельный зажим для подключения экрана (д.35)

ZHM500GR-RET

HMM.2GR, проходной зажим 2,5 кв.мм серый

ZHB205

HSCB/6/CPM, замыкающий винт+рукав

ZSB205R

SCB/6/CPM/R, перемыкающий винт +рукав SCB.6

ZRP301GR

RP.4/PTGR, торцевой изолятор для RP.4/6 серый

ZGA100-RET

GPA.95, силовой зажим кабель/кабель бежевый 95 кв. мм

ZFN004ST

F5/500mA предохранитель 500 мА

ZFL201

Неоновый индикатор для зажима FPL.10 на 12-48 В.

ZDF900

DFM/900, цветной разделитель/изолятор

ZDC06P

SDC/6P, держатель тестовой розетки

ZPRT01

PRT/P, защитная крышка

ZHF211GR

Торцевой изолятор для держателя предохранителя HFR.4

ZHD200GR

HMD.1GR(Ex), 2-х уровневый проходной зажим, серый, 1,5 кв.мм

ZDB101

DBC/PT(Ex), торцевой изолятор бежевый для DBC.2

ZDA100GR

DSFA.4GR, зажим с 2 уровнями, верхний под предохранитель 4 кв.мм серый

ZCPM03

CPM/03, винт+рукав

ZHVP900GR

Разъем типа гнездо, с пружинным зажимом на 1 контакт для клемм типа HVPC. Серый. 2,5 кв. мм.

ZHT330

HTE.10(Ex), зажим для заземления, 10 кв.мм желто-зеленый

ZHP101GR

HP/PT/GR Торцевой изолятор

ZHM501GR-RET

HMT.2/PTGR, торцевой изолятор серый для НММ.2

ZSB210

SCB.6/DD, тестовый с разъединителем для вольтметра 6 кв.мм бежевый

ZRP400

RP.4/6(Ex)j, проходной зажим 4 кв.мм синий

ZGA200GR-RET

GPA.150GR, силовой зажим кабель/кабель серый 150 кв. мм

ZFN005ST

F5/630mA предохранитель 630 мА

ZFL202

Неоновый индикатор для зажима FPL.10 на 70-380 В.

ZDC06V

SDC/6V, держатель тестовой розетки

ZPRT02

PRT/M, защитная крышка

ZHD201GR

HMD.1/PTGR(Ex), торцевой изолятор, серый, для HMD.1

ZDB101GR

DBC/PTGR(Ex), торцевой изолятор серый для DBC.2

ZDA112

DSFA.4/L12, зажим с 2 уровнями, верхний под предохранитель 4 кв.мм бежевый, с LED индикатором, 12 В

ZTE510

TEC.10/D, зажим для заземления желт.зелен 10 кв.мм

ZKIT1224

Неоновый индикатор для зажима SFR.6 на 12-48 В.

ZHVP901GR

Торцевой изолятор для штекеров типа CHP.2/CHTE.2

ZHT340

HTE.16(Ex), зажим для заземления, 16 кв.мм желто-зеленый

ZHM520GR-RET

HMM.2/2+2GR(Ex), проходной зажим 2,5 кв.мм серый 2 ввод/2 вывода

ZSB210GR

SCB.6/DDGR, тестовый с разъединителем для вольтметра 6 кв.мм серый

ZRP401

RP4/PT(Ex)i, торцевой изолятор для RP.4/6 синий

ZGA300-RET

GPA.240, силовой зажим кабель/кабель бежевый 240 кв.мм

ZFN006ST

F5/1A предохранитель 1A

ZDFP2R

DFP/2/ROSSO, цветной разделитель/изолятор

ZDCPOL

SDC/POL тестовый щуп

ZPRT03

PRT/G, защитная крышка

ZHD300

HMD.1(Ex)i, 2-х уровневый проходной зажим, синий, 1,5 кв.мм

ZDB117

DBC.2/CI, проходной зажим бежевый 2 уровня 2,5 кв.мм, с перемычкой между уровнями

ZDA124

DSFA.4/L24, зажим с 2 уровнями, верхний под предохранитель 4 кв.мм бежевый, с LED индикатором, 24 В



ZCPM06

CPM/06, винт+рукав

ZTE820

TEC.70/D, зажим для заземления желт.зелен 70 кв.мм

ZKIT70380

Неоновый индикатор для зажима SFR.6 на 70-380 В.

ZHVP910GR

Разъем типа гнездо, с пружинным зажимом на 2 контакта для клемм типа HVPC. Серый. 2,5 кв. мм.

ZHT400

HTE.1(Ex), зажим для заземления, 1,5 кв.мм желто-зеленый

ZHP101GR-RET

HP/PT/GR Торцевой изолятор

ZSB220

SCB.6/CD, тестовый с разъединителем для амперметра 6 кв.мм бежевый

ZPZ110

Крышка защитная для зажимов высотой выше 58 мм

ZGA400GR-RET

GPA.70GR, силовой зажим кабель/кабель серый 70 кв.мм

ZFN007ST

F5/1,6A предохранитель 1,6A

ZDD001

SDD/1, вилка тестовая

ZTR110

TR.2(Ex), зажим для заземления желт.зелен 2,5 кв.мм

ZHF248GR

HMF.4/L48, держатель предохранителя, 4 кв.мм, серый с микросхемой LED 48 В

ZHD301

HMD.1/PT(EX)I, торцевой изолятор синий для HMD.1 и HMD.2

ZAC100-RET

ACB.70/BB Силовой зажим проходной бежевый 70 кв.мм

ZDB117GR

DBC.2/CIGR, проходной зажим серый 2 уровня 2,5 кв.мм, с перемычкой между уровнями

ZGP510

GPM.150/BC/FIX(Ex), силовой зажим шина/кабель бежевый 150 кв.мм/ крепление на плату

ZPM900

PM90/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZGP600

GPM.150/CC(Ex), силовой зажим кабель/кабель бежевый 150 кв.мм

ZPM902

PM90/2, 2-х полюсная собранная перемычка

ZGP610

GPM.150/CC/FIX(Ex), силовой зажим кабель/кабель бежевый 150 кв.мм/ крепление на плату

ZPM903

PM90/3, 3-х полюсная собранная перемычка

ZGP700

GPM.240/BB(Ex), силовой зажим шина/шина бежевый 240 кв.мм

ZPM905

PM90/5, 5-и полюсная собранная перемычка

ZGP710

GPM.240/BB/FIX(Ex), силовой зажим шина/шина бежевый 240 кв.мм/ крепление на плату

ZPM910

PM91/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZGP800

GPM.240/BC(Ex), силовой зажим шина/кабель бежевый 240 кв.мм

ZPM912

PM91/2, 2-х полюсная собранная перемычка

ZGP810

GPM.240/BC/FIX(Ex), силовой зажим шина/кабель бежевый 240 кв.мм/ крепление на плату

ZPM913

PM91/3, 3-х полюсная собранная перемычка

ZGP900

GPM.240/CC(Ex), силовой зажим кабель/кабель бежевый 240 кв.мм

ZPM915

PM91/5, 5-и полюсная собранная перемычка

ZGP910

GPM.240/CC/FIX(Ex), силовой зажим кабель/кабель бежевый 240 кв.мм/ крепление на плату

ZRMP01

RMP/01, многополюсная перемычка

ZRMP02

RMP/02, многополюсная перемычка

ZRMP04

RMP/04, многополюсная перемычка

ZRMP05

RMP/05, многополюсная перемычка

ZPMP06

RMP/06, многополюсная перемычка

ZPMP07

RMP/07, многополюсная перемычка

ZPMP08

RMP/08, многополюсная перемычка

ZPMP13

RMP/13, многополюсная перемычка

ZPMP16

RMP/16, многополюсная перемычка

ZPMP20

RMP/20, многополюсная перемычка

ZPMP25

PMP/25, многополюсная перемычка

ZN8510-RET

CNU/8/51 серия от 1 до 10, вертикальная ориентация

ZPMP42

PMP/42, многополюсная перемычка

ZSR300GR

SFR.6GR, держатель предохранителя серый 6 кв.мм

ZPM205

PM20/5, 5-и полюсная собранная перемычка

ZGA100

GPA.95, силовой зажим кабель/кабель бежевый 95 кв. мм

ZTL500GR

TDE.2GR, 2 уровня+земля, проходной зажим серый 2,5 кв.мм

ZSR301

SFR.6/PT, торцевой изолятор бежевый для SFR.6

ZPM210

PM20/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZGA100GR

GPA.95GR, силовой зажим кабель/кабель серый 95 кв. мм

ZSR301GR

SFR.6/PT/GR, торцевой изолятор серый для SFR.6

ZPM250

PM25/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZGA110

GPA.95(Ex)i, силовой зажим кабель/кабель синий 95 кв. мм

ZSR400

SFR.6(Ex)i, держатель предохранителя синий 6 мм.

ZPM252

PM25/2, 2-х полюсная собранная перемычка

ZGA200

GPA.150, силовой зажим кабель/кабель бежевый 150 кв. мм

ZSR401

SFR.6/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для SFR.6

ZPM253

PM25/3, 3-х полюсная собранная перемычка

ZGA200GR

GPA.150GR, силовой зажим кабель/кабель серый 150 кв. мм

ZSR500

SFR.6/M, разъединитель/ держатель предохранителя бежевый 6 кв.мм

ZPM255

PM25/5, 5-и полюсная собранная перемычка

ZGA300

GPA.240, силовой зажим кабель/кабель бежевый 240 кв.мм

ZSR500GR

SFR.6/MGR, разъединитель/ держатель предохранителя серый 6 кв.мм

ZPM303

PM30/3, 3-х полюсная собранная перемычка

ZGA300GR

GPA.240GR, силовой зажим кабель/кабель серый 240 кв.мм

ZSR600

SFR.6/M(Ex)i, разъединитель/ держатель предохранителя синий 6 кв.мм

ZPM305

PM30/5, 5-и полюсная собранная перемычка

ZGA400

GPA.70, силовой зажим кабель/кабель бежевый 70 кв.мм

ZPM310

PM30/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZGA400GR

GPA.70GR, силовой зажим кабель/кабель серый 70 кв.мм

ZPM400

PM40/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZGA410

GPA.70(Ex)j, силовой зажим кабель/кабель синий 70 кв.мм

ZPM402

PM40/2, 2-х полюсная собранная перемычка

ZDS119GR

DAS.4/IGR, 2х уровневый проходной зажим серый

ZHI521

HMT.2/2+2/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для HMM.2/2+2

ZCB710

CBD.50(Ex), проходной зажим бежевый 50 кв.мм

ZCPX07

CPX/07, винт+рукав

ZMF112

MPFA.4/L12, держатель предохранителя 4 кв.мм бежевый с LED, 12В

ZDS120

DAS.4/DD, 2x уровневый проходной зажим бежевый с лампой/LED

ZHM210GR

HMM.4/1+2GR, проходной зажим 4кв.мм 1ввод/2 вывода

ZCB711

CB50/PT, торцевой изолятор бежевый для CBD.50

ZMF124

MPFA.4/L24, держатель предохранителя 4 кв.мм бежевый с LED, 24В

ZDS120GR

DAS.4/DDGR, 2x уровневый проходной зажим серый

ZHM211GR

HMT.4/1+2/PTGR, торцевой изолятор серый для HMM.4/1+2

ZCB810

CBD.70(Ex), проходной зажим 70 кв.мм

ZDU07R

DFU/7/ROSSO, цветной разделитель/изолятор

ZDS123

DAS.4/LI, , двухуровневый зажим с интегрированным эл.компонентами

ZHM220GR

HMM.4/2+2GR, проходной зажим 4кв.мм 2ввода/2 вывода

ZCB811

CB70/PT, торцевой изолятор бежевый для CBD.70

ZDS123GR

DAS.4/LI/GR, , двухуровневый зажим с интегрированным эл.компонентами

ZHM221GR

HMT.4/2+2/PTGR, торцевой изолятор серый для HMM.4/2+2

ZCBC02GR

CBC.2GR(Ex), проходной зажим серый 2,5 кв.мм

ZDS128

DAS.4/T, 2х уровневый проходной зажим бежевый с индикатором напряжения

ZHM250GR

HMM.4GR, проходной зажим 4 кв.мм серый

ZCBC02GR-RET

CBC.2GR(Ex), проходной зажим серый 2,5 кв.мм

ZDS128GR

DAS.4/TGR, 2х уровневый проходной зажим серый с индикатором напряжения

ZN8028H

CNU/8/51 символ заземления (в круге), горизонтальная ориентация

ZHM251GR

HMT.4/PTGR, торцевой изолятор серый для HMM.4

ZCBC04GR

CBC.4GR(Ex), проходной зажим серый 4 кв.мм

ZMP130

MPS.2/SW(Ex)j, разъединитель 2,5 кв.мм синий

ZDS129

DAS.4/U, 2х уровневый проходной зажим бежевый с индикатором напряжения

ZHM320GR

HMM.6GR(Ex), проходной зажим серый 6 кв.мм

ZCBC04GR-RET

CBC.4GR(Ex), проходной зажим серый 4 кв.мм

ZHI320

HMM.6(Ex)i, проходной зажим синий 6 кв.мм

ZHF518

Неполярный диодный индикатор для держателя предохранителя на 12-48 вольт (AC/DC).

ZSF993

SFR.4/I3A Патрон-вставка с диодом 3A

ZSB304

SCB/4/PO/4, перемычка для SCB.4

ZCB061GR-RET

CBC.2-10/PTGR, торцевой изолятор серый на CBC2- 10

ZCPM16

CPM/16, винт+рукав

ZTO430

TEO.4(Ex), зажим для заземления желт.зелен 4 кв.мм

ZSPS07

Суппорт для крышки PRT

ZFN015ST

F5/10A предохранитель 10A

ZDS400GR

DSS4/GR, зажим с 2 уровнями, верхний разъединяемый 4 кв.мм серый

ZDS101GR

DAS/PTGR, торцевой изолятор серый для DAS.4

ZDH006

SDH/6, держатель тестовой розетки

ZVP101

VPC/PT торцевой изолятор для VPC.2, бежевый

ZVL103

CO/5 Коммутирующий элемент из латуни, 5x20 мм,

ZHL500GR

HDE.2/GR(EX) пружинный зажим трех-уровневый с заземлением на нижнем уровне 2,5 кв.мм, серый

ZHI321

HMT.6/PT(EX)I, торцевой изолятор синий для HMM.6

ZHF518M

Неполярный диодный индикатор для держателя предохранителя на 12-48 вольт (AC/DC).

ZSB305

SCB/4/CPM, перемыкающий вин+рукав для SCB.4

ZCB110

CBD.2(Ex), проходной зажим бежевый 2,5 кв.мм

ZTO430-RET

TEO.4(Ex), зажим для заземления желт.зелен 4 кв.мм

ZFN016ST

F5/12A предохранитель 12A

ZDS401GR

Торцевой изолятор для зажима типа DSF.4

ZDS107

DAS/VCI, перемычка для уровней

ZDH04R

DFH/4/ROSSO, цветной разделитель/изолятор

ZDH007

SDH/7, держатель тестовой розетки

ZVP908

VPC/F08 соединитель на 8 полюсов

ZVP102

Защита штекерных контактов для зажимов HCD.1

ZVP101GR

VPC/PT/GR торцевой изолятор для VPC.2. Серый

ZHI330

HMM.10(Ex)i, проходной зажим синий 10 кв.мм

ZHF910GR

Держатель предохранителя 6x32. Пружина. 4 кв. мм. Серый. С диодным индикатором на 115-230 вольт (AC/DC).

ZSB400

К.з. со скольз. размыкателем. 10 кв. Беж

ZCB111

CB2/PT, торцевой изолятор

ZCPM20

CPM/20, винт+рукав

ZTO431

ТЕО.4/PT, торцевой изолятор для ТЕО.4

ZFC103

Объединительная ручка для держателей предохранителя FPL.10

ZDS108

DAS/VCE, винт+рукав

ZDH401

SDH/4 торцевой изолятор

ZVP910

VPC/F10 соединитель на 10 полюсов

ZVP502

Защита штекерных контактов для зажимов VPD.2

ZVP201

VPC/PT (Ex)I торцевой изолятор для VPC.2, синий

ZHI331

HMT.10/PT(EX)I, торцевой изолятор синий для HMM.10

ZHF910MGR

Держатель предохранителя 5x20. Пружина. 4 кв. мм. Серый. С диодным индикатором на 115-230 вольт (AC/DC).

ZSB400GR

К.з. со скольз. размыкателем. 10 кв.Сер

ZCPM21

CPM/21, винт+рукав

ZTO431-RET

ТЕО.4/РТ, торцевой изолятор для ТЕО.4

ZFP100

FPC.10, держатель предохранителя 10кв.мм бежевый

ZDU01R

DFU/1/ROSSO, цветной разделитель/изолятор

ZDS111

DAS.4/A, 2х уровневый проходной зажим бежевый с диодом

ZDH501

SDH/5 торцевой изолятор

ZVP912

VPC/F12 соединитель на 12 полюсов

ZVP300

VPC.2 зажим с втычными контактами, бежевый

ZHI340

HMM.16/EXi, проходной зажим синий 16 кв.мм

ZHF918GR

Держатель предохранителя 6х32. Пружина. 4 кв. мм. Серый. С диодным индикатором на 12-48 вольт (AC/DC).

ZSB401

Торцевой изолятор для SCB.10. Бежевый

ZCB161GR

CBC.16/PTGR, торцевой изолятор серый на CBC16

ZCPM25

CPM/25, винт+рукав

ZTO500

TE.10/O, зажим для заземления желт.зелен 10 кв.мм

ZFP200

FPL.10/L, держатель предохранителя 10кв.мм бежевый с лампой

ZDS111GR

DAS.4/AGR, 2х уровневый проходной зажим серый с диодом

ZDH601

SDH/6 торцевой изолятор

ZDA200

Держатель предохранителя. Двух-уровневый. 4 кв. мм. Беж.

ZCPM07

CPM/07, винт+рукав

ZTO110

TE.4/6/O, зажим для заземления желт.зелен 6 кв.мм

ZHVP911GR

Торцевой изолятор для штекеров типа CHP.2D/CHTE.2D

ZHT410

HTE.1/1+2(Ex), зажим для заземления, 1 ввод/2 вывода, 1,5 кв.мм желто-зеленый

ZSB220GR

SCB.6/CDGR, тестовый с разъединителем для амперметра 6 кв.мм серый

ZFN008ST

F5/2A предохранитель 2A

ZDD002

SDD/2, 4 -х местная тестовая розетка

ZTR200

TR.4(Ex), зажим для заземления желт.зелен 4 кв.мм

ZHI210

HMM.4/1+2(EX)i, проходной зажим

ZHF300GR

HMFA.2GR, держатель предохранителя, 2,5 кв.мм, серый

ZHD400GR

HMD.2NGR(Ex), 2-х уровневый проходной зажим, серый, 2,5 кв.мм

ZCB161GR-RET

CBC.16/PTGR, торцевой изолятор серый на CBC16

ZDB130GR

DBC.2/L/GR, двухуровневый зажим с интегрированным эл.компонентами

ZDA200GR

Держатель предохранителя. Двух-уровневый. 4 кв. мм. Серый

ZCPM08

CPM/08, винт+рукав

ZTO120

TEC.6/O, зажим для заземления желт.зелен 6 кв.мм

ZHVT500

Пружинная клемма заземления со штыревым контактом. Желто-зеленая. 2,5 кв. мм.

ZHT420

HTE.1/2+2(Ex), зажим для заземления, 2 ввод/2 вывода, 1,5 кв.мм желто-зеленый

ZSB300

SCB.4, тестовый с разъединителем 4 кв.мм бежевый

ZPZ112

Суппорт для PZM.6

ZFN009ST

F5/2,5A предохранитель 2,5A

ZDH01R

DFH/1/ROSSO, цветной разделитель/изолятор

ZDD005

SDD/5, держатель тестовой розетки

ZHI211

HMT.4/1+2/PT(EX)i, торцевой изолятор

ZHF310GR

Держатель предохранителя 5x20. Пружина. 4 кв. мм. Серый

ZHD410

HMD.2N(EX)i, 2-х уровневый проходной зажим, синий, 2,5 кв.мм

ZDB200

DBC.2(Ex)і, проходной зажим синий 2 уровня 2,5 кв.мм

ZDA510GR

Держатель предохранителя. Двух-уровневый. 4 кв. мм. Серый. С диодным индикатором на 115-230 вольт (AC/DC).

ZCR110GR-RET

CBR.2GR, проходной зажим серый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм

ZHM421GR

HMT.1/2+2/PTGR, торцевой изолятор серый для HMM.1/2+2

ZCBI06

CBC.6(Ex)i, проходной зажим синий 6 кв.мм

ZDSD024GR

DAS.4/D24GR, 2х уровневый проходной зажим серый 4 кв.мм с диодом между уровнями 24 В

ZHM500GR

HMM.2GR(Ex), проходной зажим 2,5 кв.мм серый

ZCBI061

CBC.2-10/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBC2 Ex

ZHM501GR

HMT.2/PTGR, торцевой изолятор серый для НММ.2

ZDSD060

DAS.4/D60, 2х уровневый проходной зажим бежевый 4 кв.мм с диодом между уровнями 60В

ZCBI10

CBC.10(Ex)j, проходной зажим синий 10 кв.мм

ZHM510GR

HMM.2/1+2GR(Ex), проходной зажим 2,5 кв.мм серый 1 ввод/2 вывода

ZDSD060GR

DAS.4/D60GR, 2х уровневый проходной зажим серый 4 кв.мм с диодом между уровнями 60В

ZCBI16

CBC.16(Ex)j, проходной зажим синий 16 кв.мм

ZHM511GR

HMT.2/1+2/PTGR, торцевой изолятор серый для HMM.2/1+2

ZPH100

PH/2,5-4, 2-х полюсная перемычка

ZDSV024

DAS.4/V24, 2х уровневый проходной зажим бежевый 4 кв.мм с варистором между уровнями 24В

ZSF510

Неполярный диодный индикатор для держателя предохранителя на 115-230 вольт (AC/DC).

ZCBI161

CBC.16/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBC16 Ex

ZHM520GR

HMM.2/2+2GR(Ex), проходной зажим 2,5 кв.мм серый 2 ввод/2 вывода

ZPHD02

PHD/2, 2-х полюсная перемычка

ZDSV024GR

DAS.4/V24GR, 2х уровневый проходной зажим серый 4 кв.мм с варистором между уровнями 24 В

ZSF518

Неполярный диодный индикатор для держателя предохранителя на 12-48 вольт (AC/DC).

ZCBI35

CBC.35(Ex)j, проходной зажим синий 35 кв.мм

ZHM521GR

HMT.2/2+2/PTGR, торцевой изолятор серый для HMM.2/2+2

ZDSV048

DAS.4/V48, 2х уровневый проходной зажим бежевый 4 кв.мм с варистором между уровнями 48 В

ZSF600

SFO.4, разъединитель 4 кв.мм синий

ZCBI351

CBC.35/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBC35 Ex

ZDSV048GR

DAS.4/V48GR, 2х уровневый проходной зажим серый 4 кв.мм с варистором между уровнями 48 В

ZCBX12

CBD.2(Ex)i, проходной зажим синий 2,5 кв.мм

ZDSV120

DAS.4/V120, 2х уровневый проходной зажим бежевый 4 кв.мм с варистором между уровнями 120 В

ZSF701

SFR/PT, торцевой изолятор SFR.4 бежевый

ZCBX13

CB2/PT(Ex)j, торцевой изолятор синий для CBD2 Ex

ZDSV120GR

DAS.4/V120GR, 2х уровневый проходной зажим серый 4 кв.мм с варистором между уровнями 120 В

ZSF701GR

SFR/PTGR, торцевой изолятор, серый

ZCBX24

CBD.4(Ex)j, проходной зажим синий 4 кв.мм

ZDSV230

DAS.4/V230, 2х уровневый проходной зажим бежевый 4 кв.мм с варистором между уровнями 230 В

ZSF801

SFR/PT (Ex)j, торцевой изолятор для SFR.4, синий

ZCBX25

CB4/6/PT(EX)i, торцевой изолятор синий для CBD4-6 Ex

ZDSV230GR

DAS.4/V230GR, 2х уровневый проходной зажим серый 4 кв.мм с варистором между уровнями 230 В

ZCBX34

CBD.6(Ex)i, проходной зажим синий 6 кв.мм

ZTL100

TLS.2, 3 уровневый проходной зажим для сенсоров бежевый 2,5 кв.мм

ZCBX44

CB10/PT(EX)i, торцевой изолятор синий для CBD10 Ex

ZTL100GR

TTLS.2GR, 3 уровневый проходной зажим для сенсоров серый 2,5 кв.мм

ZPM100

PM10/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZCBX45

CBD.10(Ex)j, проходной зажим синий 10 кв.мм

ZTL101

TLS/PT, торцевой изолятор бежевый для TLS.2

ZPM102

PM10/2, 2-х полюсная собранная перемычка

ZCBX52

CBD.16(Ex)j, проходной зажим синий 16 кв.мм

ZTL101GR

TLS/PTGR, торцевой изолятор серый для TLS.2

ZPM103

PM10/3, 3-х полюсная собранная перемычка

ZSF848

Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диодный индикатор. 48В (AC-DC). Тип SFO.4/C48. Бежевый.

ZCBX53

CB16/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD16 Ex

ZTL110


TLS.2/U, 3 уровневый зажим с индикацией между нижним и верхнем уровнем

ZPM105

PM10/5, 5-и полюсная собранная перемычка

ZSF850

Держатель предохранителя. 4 кв. мм, синий




ZCBX62

CBD.35(Ex)і, проходной зажим синий 35 кв.мм

ZTL120

TLS.2/T, 3 уровневый зажим с LED индикацией между верхним и средним уровнем



ZPM110

PM11/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZSF900

Держатель предохранителя. 4 кв. мм, бежевый

ZCBX63

CB35/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD35 Ex

ZTL200

TLD.2, 3 уровневый проходной зажим бежевый 2,5 кв.мм

ZPM112

PM11/2, 2-х полюсная собранная перемычка

ZSF900GR

Держатель предохранителя. 4 кв. мм, серый

ZCBX72

CBD.50(Ex)j, проходной зажим синий 50 кв.мм

ZTL200GR

TLD.2GR, 3 уровневый проходной зажим 2,5 кв.мм

ZPM113


PM11/3, 3-х полюсная собранная перемычка

ZSF901

Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диод на 1 ампер. ТипSFR.4/D1A. Бежевый

ZCBX73

CB50/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD50 Ex




ZTL201

TLD/PT, торцевой изолятор бежевый для TL200

ZPM115

PM11/5, 5-и полюсная собранная перемычка



ZSF903

Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диод на 3 ампер. ТипSFR.4/D3A. Бежевый

ZCBX82

CBD.70(Ex)i, проходной зажим синий 70 кв.мм

ZTL201GR


TLD/PTGR, торцевой изолятор серый для TL200

ZPM120

PM12/10, 10 полюсная собранная перемычка

ZCBX83

CB70/PT(Ex)i, торцевой изолятор синий для CBD70 Ex




ZTL202

TLD/PI, торцевой изолятор серый для TL200

ZPM122

PM/12/2, 2-х полюсная собранная перемычка



ZCR110

CBR.2, проходной зажим бежевый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм

ZTL300

TLD.2(Ex)j, 3 уровневый проходной зажим синий 2,5 кв.мм

ZPM123

PM12/3, 3-х полюсная собранная перемычка

ZSF923

Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диодный индикатор. 230В (AC-DC). Тип SFR.4/C230. Бежевый.

ZCR110GR


CBR.2GR, проходной зажим серый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм

ZTL301

TLD/PT(Ex)j, торцевой изолятор

ZPM125

PM12/5, 5-и полюсная собранная перемычка




ZCR111

CBR/PT, торцевой изолятор бежевый для CBR.2

ZPM202

PM20/2, 2-х полюсная собранная перемычка



ZSF948

Держатель предохранителя. 4 кв. мм. Предустановлен диодный индикатор. 48В (AC-DC). Тип SFR.4/C48. Бежевый.

ZCR111GR

CBR/PTGR, торцевой изолятор серый для CBR.2

ZTL400GR

Клеммный зажим. Трехуровневый для подключения датчиков. С заземлением на нижнем уровне. Тип TLE.2/GR. Серый. 2,5 кв.мм.

ZSR300

SFR.6, держатель предохранителя бежевый 6 кв.мм

ZPM203

PM20/3, 3-х полюсная собранная перемычка

ZTL500


TDE.2, 2 уровня+земля, проходной зажим бежевый 2,5 кв. мм

ZPTC0610

РТС/6/10, 10 полюсная перемычка

ZPTC0800

РТС/8/00, перемычка L = 250 MM.




ZPTC0802

РТС/8/02, 2 полюсная перемычка

ZPTC0803

РТС/8/03, 3 полюсная перемычка



ZPTC0805

РТС/8/05, 5 полюсная перемычка

ZPTC0810


РТС/8/10, 10 полюсная перемычка

ZPTC0990

РТС/SP, полоса маркировочная

ZPTC1000

РТС/10/00, перемычка L = 250 MM.




ZPTC1002

РТС/10/02, 2 полюсная перемычка

ZPTC1003

РТС/10/03, 3 полюсная перемычка



ZPTC1005


РТС/10/05, 5 полюсная перемычка

ZPTC1010

PTC/10/10, 10 полюсная перемычка

ZPTC1100

PTC/11/00, перемычка L = 250 MM.




ZPTC1102

PTC/11/02, 2 полюсная перемычка

ZPTC1103

PTC/11/03, 3 полюсная перемычка



ZPTC1105


PTC/11/05, 5 полюсная перемычка

ZPTC1110

PTC/11/10, 10 полюсная перемычка

ZPTC1600

PTC/16/00, перемычка L = 250 MM.




ZPTC1602

PTC/16/02, 2 полюсная перемычка

ZPTC1603

PTC/16/03, 3 полюсная перемычка



ZPTC1605


PTC/16/05, 5 полюсная перемычка

ZPTC1610

PTC/16/10, 10 полюсная перемычка

ZPTC2000

PTC/20/00, перемычка L = 250 MM.




ZPTC2002

PTC/20/02, 2 полюсная перемычка

ZPTC2003

PTC/20/03, 3 полюсная перемычка



ZPTC2005

PTC/20/05, 5 полюсная перемычка

ZPTC2010

PTC/20/10, 10 полюсная перемычка

ZPTR0202B

Перем.втыч. Изолир. 2 пол. Син. Шаг 5мм

ZPTR0202R

Перем.втыч. Изолир. 2 пол. Крас. Шаг 5мм

ZPTR0203B


Перем.втыч. Изолир. 3 пол. Син. Шаг 5мм

ZPTR0503R

Перем.втыч Изол. 3 пол. Крас. Шаг 6,2 мм

ZPTR0505B

Перем.втыч. Изол. 5 пол. Син. Шаг 6,2 мм




ZPTR0505R

Перем.втыч Изол. 5 пол. Крас. Шаг 6,2 мм

ZPTR0510B

Перем.втыч Изол. 10 пол. Син. Шаг 6,2 мм



ZPTR0510R


Перем.втыч Изол 10 пол. Крас. Шаг 6,2 мм

ZPTR0530B

Перем.втыч Изол. 30 пол. Син. Шаг 6,2 мм

ZPTR0530R

Перем.втыч Изол 30 пол. Крас. Шаг 6,2 мм




ZVP902

VPC/F02 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 2 полюса

ZVP903

VPC/F03 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 3 полюса



ZVP904


VPC/F04 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 4 полюса

ZVP905

VPC/F05 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 5 полюса

ZVP906

VPC/F06 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 6 полюса




ZVP907

VPC/F07 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 7 полюса

ZVP909

VPC/F09 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 9 полюса



ZVP911


VPC/F11 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 11 полюса

ZVP913

VPC/F13 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 13 полюса

ZVP914

VPC/F14 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 14 полюса




ZVP915

VPC/F15 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 15 полюса

ZVP916

VPC/F16 Втычной соединитель для зажимов серии VPC.2-VPD.2 На 16 полюса



ZSN008

SNZ/4/00, чистая нумерационная лента

ZSN841

SNZ/4/41, 41 до 50 отпечатанная лента

ZTA001

Предупреждающая табличка 60мм

ZTA002

Предупреждающая табличка 120мм

ZTUM07


Предупредительная плата для зажимов CBD.50

ZPTR0203R

Перем.втыч. Изолир. 3 пол. Крас. Шаг 5мм

ZPTR0205B

Перем.втыч. Изолир. 5 пол. Син. Шаг 5мм




ZPTR0205R

Перем.втыч. Изолир. 5 пол. Крас. Шаг 5мм

ZPTR0210B

Перем.втыч. Изол. 10 пол. Син. Шаг 5мм



ZPTR0210R


Перем.втыч. Изол. 10 пол. Крас. Шаг 5мм

ZPTR0230B

Перем.втыч. Изол. 30 пол. Син. Шаг 5мм

ZРТР0230R

Перем.втыч. Изол. 30 пол. Крас. Шаг 5мм




ZРТР0302B

Перем.втыч. Изол. 2 пол. Син. Шаг 5,2мм

ZРТР0302R

Перем.втыч. Изол. 2 пол. Крас. Шаг 5,2мм



ZРТР0303B


Перем.втыч. Изол. 3 пол. Син. Шаг 5,2мм

ZРТР0303R

Перем.втыч. Изол. 3 пол. Крас. Шаг 5,2мм

ZPTR0305B

Перем.втыч. Изол. 5 пол. Син. Шаг 5,2мм




ZPTR0305R

Перем.втыч. Изол. 5 пол. Крас. Шаг 5,2мм

ZPTR0310B

Перем.втыч. Изол. 10 пол. Син. Шаг 5,2мм



ZPTR0310R


Перем.втыч Изол. 10 пол. Крас. Шаг 5,2мм

ZPTR0330B

Перем.втыч. Изол. 30 пол. Син. Шаг 5,2мм

ZРТР0330R

Перем.втыч Изол. 30 пол. Крас. Шаг 5,2мм




ZРТР0402В

Перем.втыч. Изол. 2 пол. Син. Шаг 6 мм

ZРТР0402R

Перем.втыч. Изол. 2 пол. Крас. Шаг 6 мм



ZРТР0403В


Перем.втыч. Изол. 3 пол. Син. Шаг 6 мм

ZРТР0403R

Перем.втыч. Изол. 3 пол. Крас. Шаг 6 мм

ZPTR0405B

Перем.втыч. Изол. 5 пол. Син. Шаг 6 мм




ZPTR0405R

Перем.втыч. Изол. 5 пол. Крас. Шаг 6 мм

ZPTR0410B

Перем.втыч. Изол. 10 пол. Син. Шаг 6 мм



ZPTR0410R

Перем.втыч Изол. 10 пол. Крас. Шаг 6 мм

ZPTR0430B

Перем.втыч. Изол. 30 пол. Син. Шаг 6 мм

ZPTR0430R

Перем.втыч Изол. 30 пол. Крас. Шаг 6 мм

ZPTR0502B

Перем.втыч. Изол. 2 пол. Син. Шаг 6,2 мм

ZPTR0502R


Перем.втыч Изол. 2 пол. Крас. Шаг 6,2 мм

ZPTR0503B

Перем.втыч. Изол. 3 пол. Син. Шаг 6,2 мм

ZPMP58

PMP/58, многополюсная перемычка




ZPO152

POF/150/2, собранная перемычка

ZPO153

POF/150/3, собранная перемычка



ZPO242


POF/240/2, собранная перемычка

ZPO243

POF/240/3, собранная перемычка

ZPO952

POF/95/2, собранная перемычка




ZPO953

POF/95/3, собранная перемычка

ZPOF06

POF/06, собранная перемычка



ZPOF07

POF/07, собранная перемычка

ZPOF08


POF/08, собранная перемычка

ZPOF44

POF/44, собранная перемычка

ZPOF53

POF/53, собранная перемычка




ZPOF56

POF/56, собранная перемычка

ZPOF57

POF/57, собранная перемычка



ZPOF70


POF/70, собранная перемычка

ZPOF99

POF/99, собранная перемычка

ZPOS07

POS/07, размыкаемая перемычка




ZPOS08

POS/08, размыкаемая перемычка

ZPOS11

POS/11, размыкаемая перемычка



ZPOS41


POS/41, размыкаемая перемычка

ZPOS42

POS/42, размыкаемая перемычка

ZPOS43

POS/43, размыкаемая перемычка




ZPOS44

POS/44, размыкаемая перемычка

ZPOS53

POS/53, размыкаемая перемычка



ZPOS66

POS/66, размыкаемая перемычка

ZPOS91


POS/91, размыкаемая перемычка

ZPOS93

POS/93, размыкаемая перемычка

ZPTC0100

РТС/1/00, перемычка L = 250 ММ.




ZPTC0102

РТС/1/02, 2 полюсная перемычка

ZPTC0103

РТС/1/03, 3 полюсная перемычка



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93